

●タイプライター消耗品交換手順

ETP510/2消耗品交換説明文

	<p>01. 写真のように印字リボンカートリッジの上の部分を持って、上に持ち上げるようにして印字リボンカートリッジをはずします。</p>
	<p>02. 印字ユニット上部の箱型の部分に、横十字にヘリがついていますのでそのヘリに写真のように指をかけて下に引くように引っ張ります。</p>
	<p>03. すると、写真のように訂正リボンが持ち上がり、デイジーホイール(活字盤)が取り出せる状態になります。</p>
	<p>04. 左の訂正リボンのリールを支柱からはずし、さらに円柱状のリボンガイドからはずします。</p>
	<p>05. 右も写真04と同様に円柱状のリボンガイドからはずし、リールを支柱からはずします。</p>
	<p>06. デイジーホイールは、固定されている中央部を本体からはずすことができ、写真のように簡単に取り外すことができます。</p>
	<p>07. 新しい訂正リボンを用意し、リールにギザギザの無い方を左、ギザギザのある方を右にして写真のようにセットします。</p>
	<p>08. 訂正リボンが緩んでいたら、写真のように左のリールを左に回して張りをもたせませす。</p>
	<p>09. 訂正リボン (またはデイジーホイール)の交換が終わったら写真のように印字ユニットの箱型の部分を押し上げて閉めます。</p>



10.
新しい印字リボンカートリッジを用意し、カートリッジの下部についている左右の凸を写真のようにリボンテーブルの凹に差し込みます。



11.
印字リボンカートリッジを写真のようにセットして終了です。

■ [消耗品のご案内Topへ](#)